OSCHWALD
Natürlich schöner wohnen

OSCHWALD
Natur-Parkett

PFLEGEANLEITUNG FÜR OSCHWALD NATUR-PARKETT VERSIEGELT

ALLGEMEINES

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzböden ihre besondere Note. Durch die Oberflächenbehandlung sind sie gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Reinigung und Pflege lassen sich daher einfach und mühelos durchführen.

Die Unterhaltsreinigung und die Pflege sollten mit spezifischem Parkettpflegemittel erfolgen. Grundsätzlich schadet zu viel Feuchtigkeit einem Holzboden. Um Schäden wie z. B. Aufquellungen, Farbveränderungen etc. zu vermeiden immer nur mit einem gut ausgewrungenen Aufnehmer wischen und gegebenenfalls den Boden trockenreiben.

ERSTPFLEGE/VOLLPFLEGE

In regelmäßigen Abständen sollte ein versiegelter Boden eingepflegt werden, um den Boden strapazierfähiger bzw. schmutz- und feuchtigkeitsunempfindlicher zu machen. Zudem wird die natürliche Farbe des Holzes aufgefrischt. Wir empfehlen das lösemittelarme **Ecoline Auffrischer Konzentrat** von Saicos**.** Vor Gebrauch gut schütteln, dann die Menge im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen. Auf die Oberfläche geben und mit einem Wischer gleichmäßig und nebelfeucht auftragen. Die Fläche trocknen lassen.

Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der Beanspruchung.

UNTERHALTSREINIGUNG

Die regelmäßige Feuchtreinigung entfernt normale Verschmutzungen und sollte regelmäßig durchgeführt werden. Davor optimalerweise den Boden trocken kehren oder saugen. Durch Zugabe von **Ecoline Wischpflege-Konzentrat** von Saicos ins Putzwasser wird der Boden gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Ca. 3 Verschlusskappen der Wischpflege in 5 l lauwarmem Wasser geben, nicht unverdünnt anwenden. Den Parkettboden nebelfeucht mit einem Wischtuch (auswringen, nicht nass) wischen und schließlich trocknen lassen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

WERTVOLLE TIPPS

1. Den Schmutz am Eingang mit ausreichend großen Fußmatten oder Sauberlaufzonen stoppen.
2. Unter Stühlen- und Tischbeinen weiche Filzgleiter anbringen.
3. Bei starkem Punktverschleiss z. B. Stuhlrollenschutzbelag verwenden.
4. Nur nebelfeucht wischen, zu viel Feuchtigkeit schadet dem Parkettboden
5. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

GRUNDSÄTZLICH

Die Werterhaltung des Holzfussbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20-25° u. 55-60 % relative Luftfeuchtigkeit). Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis, können diese Merkblätter nur beraten, und deshalb daraus keine Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.

PFLEGEMITTEL

Eine große Auswahl an Pflegemitteln für alle Arten von Bodenbelägen sowie eine Vielfalt an weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage **www.oschwald-direkt.de**. Hier bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, die gewünschten Pflegeprodukte bequem, einfach und schnell per Internet zu bestellen.

Wir wünschen Ihnen Viel Freude und ein angenehmes Wohnen auf Ihrem Natur-Parkett!

OSCHWALD ABC der Wohnidee GmbH
Rudolf-Blessing-Str. 7
D-79183 Waldkirch
Tel. +49 (0) 7681 - 47448-0
Fax +49 (0) 7681 - 47448-50
info@oschwald.de

Volksbank Breisgau Nord eG BIC GENODE61EMM
IBAN DE10 6809 2000 0020 2893 09
Volksbank Freiburg eG BIC GENODE61FR1
IBAN DE69 6809 0000 0025 1310 02
Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau BIC FRSPDE66XXX
IBAN DE03 6805 0101 0023 0080 03

Handelsregister AG Freiburg i.Br. HRB-Nr. 280072
Geschäftsführer: Dirk Oschwald, Gerhard Hörmann
Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

www.oschwald.de // www.oschwald-direkt.de